

Tworzenie aplikacji mobilnych wykorzystujących API systemu Android

Miłosz Janeczek


Plan prezentacji

- Wprowadzenie
- Alarm Manager
- Powiadomienia Push
- Podsumowanie



Alarm Manager

- Wysyła broadcast (który możemy odebrać w naszej aplikacji) o konkretnej porze
- Alarmy są zachowywane gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, ale po ponownym uruchomieniu są kasowane.
- Alarm Manager utrzymuje CPU urządzenia w wake locku tak długo, jak wykonuje się metoda onReceive Broadcast Receivera



Broadcast Receiver

- - Pozwala na odbieranie powiadomień z zewnątrz (z systemu Android, lub innych aplikacji) wewnątrz naszej aplikacji.
- Używa metody onReceive(Context, Intent)

```
public class NotificationHelper extends BroadcastReceiver {

    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(context, channelld: "ReMinder");
        builder.setContentTitle("Re-Minder:");
        builder.setContentText(intent.getStringExtra( name: "tekst notyfikacji"));
        builder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher_background);
        builder.setAutoCancel(true);
        NotificationManagerCompat managerCompat = NotificationManagerCompat.from(context);
        managerCompat.notify( id: 1, builder.build());
}
```


Ustawianie Alarmu

```
long alarmTimeInMillis = LocalDateTime.parse(reminderTime).atZone(ZoneId.of("Europe/Oslo")).toInstant().toEpochMilli();
Intent intent = new Intent( packageContext: MainActivity.this, NotificationHelper.class);
intent.putExtra( name: "tekst notyfikacji", dodanyReminder.name);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast( context: MainActivity.this, requestCode: 0, intent, flags: 0);
AlarmManager alarmManager = (AlarmManager) getSystemService(ALARM_SERVICE);
alarmManager.setExact(AlarmManager.RTC_WAKEUP, alarmTimeInMillis, pendingIntent);
```



Powiadomienia Push

- Powiadomienie wyskakujące na urządzeniu niezależnie od tego jaka aplikacja jest aktualnie uruchomiona, oraz w jakim stanie znajduje się urządzenie.
- Mogą zawierać tekst, ale również obraz, przyciski, pasek postępu, czy obszar do napisania odpowiedzi tekstowej
- Można zmienić ich priorytet (na nowszych wersjach androida (od 8 Oreo) zmieniamy priorytet kanału powiadomienia)



Priorytety powiadomień:

- IMPORTANCE_HIGH pokazuje się wszędzie, odtwarza dźwięk powiadomienia, może uruchamiać pełnoekranową aktywność
- IMPORTANCE_LOW pokazuje w panelu powiadomień i na pasku statusu, ale nie odtwarza dźwięku
- IMPORTANCE_MIN pokazuje tylko w panelu powiadomień, nie odtwarza dźwięku
- IMPORTANCE_NONE nie pokazuje się nigdzie
- IMPORTANCE_DEFAULT pokazuje się wszędzie, odtwarza dźwięk, ale nie pokazuje wyskakującego powiadomienia u góry ekranu


Tworzenie kanału powiadomień (od Android 8: Oreo):

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    nazwaRemindera = findViewById(R.id.runningReminder);

    NotificationChannel channel = new NotificationChannel( id: "ReMinder", name: "ReMinder", NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);
    NotificationManager manager = getSystemService(NotificationManager.class);
    manager.createNotificationChannel(channel);
}
```

Wysyłanie powiadomienia:

```
public class NotificationHelper extends BroadcastReceiver {
   @Override
   public void onReceive(Context context, Intent intent) {
                                                                                      channelld: "ReMinder");
        NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(context,
        builder.setContentTitle("Re-Minder:");
        builder.setContentText(intent.getStringExtra( name: "tekst notyfikacji"));
        builder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher_background);
        builder.setAutoCancel(true);
        NotificationManagerCompat managerCompat = NotificationManagerCompat.from(context);
        managerCompat.notify( id: 1, builder.build());
```



Bibliografia:


https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmManager

https://developer.android.com/reference/android/app/NotificationManager

Wtorek, 2 lutego 20XX Przykładowy tekst stopki

Dziękuję za uwagę

Miłosz Janeczek



Wtorek, 2 lutego 20XX Przykładowy tekst stopki